



## MS CLEAN

**Doporučený k použitiu s produktom SCREENBOND 2(3) pri príprave pred lepením automobilových skiel**

### Návod na použitie:

1. MS CLEAN je určený pre použitie pred lepením a tmelením produktmi na báze MS polymérov (napr. SCREENBOND 2(3), AUTOSEAL, TECHNOBOND).
2. Aplikujte malé množstvo prostriedku MS CLEAN na čistú nesyntetickú alebo papierovú handričku a utrite lepené plochy. Pred nanosením MS polyméru nechajte zaschnúť.
3. Aplikujte malé množstvo prostriedku MS CLEAN na čistú nesyntetickú alebo papierovú handričku a potrite ňou keramickú vrstvu automobilového skla v mieste lepenia. Pred nanosením RSB2(3) nechajte zaschnúť..

**Upozornenie:** Pri lepení autoskla neaplikujte MS CLEAN na iné povrchy než na rám okna alebo čiernu keramickú vrstvu automobilového skla.

### Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečnú manipuláciu a nakladanie s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobcu.

### Prehlásenie:

Výrobok je v záručnej dobe konformný so špecifikáciou. Uvedené informácie sú založené na objektívnom testovaní a našej skúsenosti. V žiadnom prípade neručíme nad rámec uvedených informácií. Uvedené informácie sú výsledkom našich testov a skúseností, sú však všeobecnej povahy a neobsahujú záruky. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Vyhradujeme si všetky práva činiť zmeny v záujme zlepšenia alebo ďalšieho vývoja výrobku.

© RETECH SK, spol. s r.o., 09/02/2011

### Objednávacie kódy:

Názov	Sklad. kód	Balenie	Velikost	Obj. číslo
MS Clean	MSC	Sprej	100ml	R 34748