

MG Activator



Speciális aktivátor problémás anyagok ragasztásához cianoakrilát ragasztókkal.



Tulajdonságok:

- Aktiválja az érintkező felületeket a ragasztási folyamat előtt
- Egyszerű alkalmazás (ecsettel felszerelt kupak)
- Gyorsan elpárolog (kb. 10 másodperc)

Előnyök:

- Megkönnyíti a problémás anyagok ragasztását
- „Tiszta” kéz marad a ragasztáshoz
- A ragasztás „azonnal” végezhető

Alkalmazás:

MG ACTIVATOR minden olyan ágazatban használható, ahol olyan nehezen ragasztható anyagokat kell ragasztani, mint szilikon, teflon, PP, PE, és egyéb, főleg zsíros műanyag, ahol a hagyományos cianoakrilát ragasztó használata nem vált be. **MG ACTIVATOR** nevű termék együttes alkalmazása a **RETECH POLYFIX R**, a **POLYFIX R 575**, a **SUPER GLUE PEN** vagy a **GEL SUPERGLUE** ragasztóval segít elérni a ragasztás optimális eredményét.

A ragasztás terhelhető 24 órával az alkalmazás után.

Rendelési kódok:

Megnevezés	Raktári kód	Csomagolás	Térfogat/mérete	Rendelési sz.
MG Activator	MGA	Palack	15 ml	1 03.0041

Használati utasítás:

1. A ragasztandó felületeket mechanikusan tisztítsa meg, zsírtalanítsa a megfelelő **RETECH** zsíróldóval és hagyja elpárologni.
2. Ha lehetséges, az érintkezési felületeket mindig érdesítse P80-as csiszolópapírral (teflon, PP és PA ragasztása esetén ez feltétel).
3. Az érdesített felületeket ismét zsírtalanítsa, és hagyja elpárologni.
4. **MG ACTIVATOR**-t alkalmazza 1 - 2 rétegben a kupakban elhelyezett ecset segítségével, és hagyja elpárologni (az elpárolgás gyors, általában 10 másodpercen belül).
5. Elpárolgás után azonnal végezze el a ragasztást a kiválasztott típusú **RETECH** cianoakrilát ragasztóval.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!**Műszaki adatok:**

Konzisztencia	Folyadék
Bázis	Heptán
Szín (vizuálisan)	Átlátszó
Szag	Jellegzetes, gyenge amin-szerű
Sűrűség (T= 20 °C-on)	0,7 g/cm ³
Viszkozitás	1 mPa/s
Forráspont	+90 °C
Gyulladás hőmérséklet	-1 °C
Alkalmazás	A kupakban található ecsettel
Élettartam	12 hónap

Tárolás:

Száraz helyen, T = + 5 °C és + 30 °C közötti hőmérsékleten. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.

Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A **RETECH HUNGÁRIA** kft nem vállalja a felelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A **RETECH** semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft., Levelezési cím: 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center)
Adószám: 13049414-2-08; Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com